Anleitung zum schnellen Öffnen des Werbepylons




1. Den oberen Deckel demontieren.

2. Die Scheibe ca. 30 mm nach oben ziehen.

3. Danach seitlich das Profil nach außen öffnen.

4. Das Profil mit Scheiben nach vorne herausnehmen.



5. Der Zusammenbau erfolgt umgekehrter Reihenfolge.

Wir empfehlen Ihnen dies trotzdem vom Fachmann ausführen zu lassen.

New Jörg Werbetechnik + Print